



Manual pentru instalare si utilizare cazane cu funcționare pe combustibil solid - EK3G



TS EN 303/5

ISO
9001:2000



Introducere

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat un produs EMTAS, ce respectă normele de calitate și siguranță europene. Va dorim să va bucurați cât mai mult de produsul cumpărat.

În acest manual de instrucțiuni veți găsi informații începând cu privirea instalarea, utilizarea și întreținerea cazanelor cu funcționare pe combustibil solid, produse de EMTAS.

Pentru a putea obține o eficiență cât mai mare în utilizare și o perioadă cât mai lungă în exploatare, va rugăm să citiți și să respectați instrucțiunile și indicațiile din acest manual.

Cuprins

Informații importante
Amplasarea și conectarea la coșul de fum
Caracteristicile cazanului
Reguli pentru montaj
Schema de instalare în instalația de încălzire
Schema electrică
Operarea cazanului
Aprinderea flăcării în cazan
Curățare și întreținere
Funcționare defectuoasă, cauze și remedieri
Funcțiile panoului de control electronic

Informații importante

Nu instalați cazanul în bai, balcoane, spalatorii.

Se recomandă utilizarea unui vas de expansiune deschis.

Nu faceți să funcționeze cazanul fără apă în el, dacă este necesar să completați instalația cu apă, răcriti mai întâi cazanul la 30 °C și apoi completați cu apă.

Dacă nu utilizați cazanul în fiecare zi, se recomandă umplerea cazanului și a instalației cu antigel.

Nu se recomandă să se alimenteze cazanul cu combustibil atât timp cât ventilatorul funcționează. Nu se va alimenta cazanul cu cărbune arzând.

Nu se recomandă golirea apei din cazan decât dacă trebuie efectuate operații de întreținere ale cazanului care necesită golirea acestuia.

Este necesar să curățați săptămânal tuburile de fum, cutia de fum lunar și anual coșul de fum.

Camera în care este instalat cazanul trebuie să aibă aerisire naturală continuu.

Nu se va întrerupe alimentarea electrică a cazanului cât timp mai există foc în el.

Amplasarea și conectarea la coșul de fum

Camera în care se amplasează cazanul trebuie să beneficieze de aerisire naturală continuă și nu trebuie să fie în nici un caz utilizată sub formă de dormitor.

Cazanul trebuie amplasat în locuri ferite de insolare directă sau ploaie. Locul de amplasare al cazanului trebuie să fie ferit de umiditate, se recomandă amplasarea cazanului pe un piedestal de beton de 15 cm înălțime.

Tubul de fum utilizat pentru conectarea cazanului cu căminul de fum nu trebuie să aibă diametru mai mic decât diametrul racordului de fum al cazanului. Lungimea tubului de conectare cu căminul de fum trebuie să fie între 60 și 200 cm.

Tubul de conectare dintre cazan și cămin trebuie să aibă o pantă de 10% și să nu aibă nici un cot.

Căminul trebuie să aibă minimum diametrul interior egal cu diametrul racordului de fum, să aibă cel puțin 5 metri înălțime și să depășească cu 80 cm înălțimea cornișei.

Tubul de legătură dintre cazan și cămin nu trebuie să treaca prin spațiile locuibile, iar

conexiunile trebuie să fie etanșe.

Căminul trebuie să fie neted la interior, etanș, izolat, un cămin prost făcut are un mare impact negativ asupra funcționării cazonului. Atenție căminul de fum trebuie să fie corect calculat, un camin prea mic impiedică arderea corecta , un camin prea mare are o absorbție puternică și determină un randament termic scăzut al cazonului.

Caracteristicile cazonului

Cazonul este produs din oțel ST37. În construcția cazonului s-a urmărit să se obțină o eficiență maximă în utilizare, s-a utilizat tabla groasă pentru a mări durata de viață a cazonului. Cazanele EMTAS au o suprafață de schimb termic mare, ce permite transferul maxim de căldură între flacără și agentul termic.

Cazanele sunt produse pentru a lucra în presiune continuă de 2 bar și sunt testate la o presiune de 5 bar. Prin modul în care au fost concepute, cazanele sunt ușor de utilizat, alimentarea cu combustibil, aprinderea și curățarea sunt ușor de efectuat.

Cazonul este echipat cu un ventilator controlat de un termostat, cea ce permite atingeră rapidă a temperaturii impuse și realizarea de economie la combustibil.

Reguli pentru montaj

Cazonul trebuie montat într-o încăpere adecvată și pe un postament de beton cu înălțimea de 15 cm. Camera trebuie să fie ventilată natural.

Lăsați suficient spațiu în jurul cazonului astfel încât să fie posibilă efectuarea comodă a oricărei intervenții. Se recomandă izolarea țevilor și a vasului de expansiune pentru a preveni eventuala înghețare a acestora și a pierderilor de căldură. Vasul de expansiune deschis se va plasa în punctul cel mai înalt al instalației. Pe conducta de racordare a vasului de expansiune nu se vor monta nici un fel de armături.


Se va monta pe cazon o supapă de siguranță de 3 bar. pompa de circular a agentului termic se recomandă a fi instalată pe return.

Instalația trebuie prevăzută cu by-pass pe cazon cu controlul temperaturii returnului, aceasta nu trebuie să fie sub 60 °C pentru a nu cauza corodarea prematură a cazonului. Nerespectarea acestei condiții scoate cazonul de sub acoperirea garanției.


Recomandari pentru vasul de expansiune:

Capacitate cazon - kcal/h	Volum vas de expansiune - litri
18000 - 25000	40
35000 - 45000	50
60000 - 80000	100
80000 - 100000	180
100000 - 160000	250
200000 - 250000	400


Montarea cazanului într-o instalație de incălzire cu vas de expansiune deschis, boiler pentru producere acm și pompa de circulație pe retur.




Montarea cazanului într-o instalație de incălzire cu vas de expansiune deschis, boiler pentru producere acm și pompa de circulație pe tur.



Montarea cazanului într-o instalație de incălzire cu vas de expansiune inchis, boiler pentru producere acm și pompa de circulație pe tur.




In caz de oprire accidentală a alimentarii cu electricitate, este foarte posibil ca temperatura în cazan să atinge și să depășească 100 °C, în acest caz trebuie să răciti cazanul prin stingerea focului cu nisip sau alte materiale care nu corodează cazanul. Este periculos să încercați stingerea focului din cazan cu apa.



Montarea cazanului în sistem de încălzire centralizat

Schema electrică



Alimentarea electrică trebuie efectuată numai de la o priză electrică cu împământare. Ferii cablurile de alimentare de contactul cu suprafețe fierbinți sau tăioase, pericol de electrocutare.

Asigurați iluminare suficientă în camera cazanului.

în cazul în care nu se respectă legarea electrică aşa cum este prezentat mai sus, garanția este anulată.

Operarea cazanului

Verificați modul în care a fost efectuată montarea cazanului și dacă au fost respectate toate regulile și specificațiile din acest manual și cele prevăzute de normele în vigoare.

Verificați tirajul coșului de fum. Puneți toți robinetii în poziția deschis. Verificați ca instalația să fie plină cu apă.

Asigurați-vă ca instalația este bine aerisită.

Verificați modul de alimentare cu electricitate și verificați sensul de rotire al pompei.

Porniți ventilatorul pentru a aerisi camera de ardere. Setați temperatura agentului termic utilizând rozeta de pe panoul de control. Ventilatorul va funcționa continuu până când temperatura impusă va fi atinsă.

Nu deschideți ușa din mijloc atunci funcționează ventilatorul.


Curațați orificiile de admisie a aerului de eventualele depuneri de cenușă.

cu cât se utilizează combustibil de calitate superioară cu atât rezultatele în exploatare vor fi mai bune.

În cazul întreruperii alimentării electrice în timpul funcționării cazanului, temperatura în cazan va crește datorită nefuncționării pompei și a lipsei de circulație. În acest caz trebuie să răciti cazanul prin stingerea flăcării cu nisip sau pamant, niciodată cu apă. Stingerea flacării cu apă va produce instantaneu abur, va exista pericolul accidentelor termice și cazanul se va coroda prematur.

Date Tehnice

Model	Putere		G	L	H	Diametru cos fum	Racord tur/retur	Racord vas expansiune	Presiune lucru
	kcal/h	kW	mm	mm	mm	mm			bar
EK3G-80	80000	93	770	1130	1470	170	1 1/2"	1"	3
EK3G-100	100000	116	730	1400	1630	170	2"	1"	3
EK3G-120	120000	140	830	1300	1630	210	2"	1"	3
EK3G-140	140000	163	830	1400	1630	210	2"	1"	3
EK3G-160	160000	185	730	1400	1630	270	2"	1"	3
EK3G-180	180000	210	830	1400	1910	270	DN65	1 1/2"	3
EK3G-200	200000	233	830	1690	1910	270	DN65	1 1/2"	3
EK3G-250	250000	291	940	1850	1910	270	DN80	1 1/2"	3
EK3G-300	300000	349	940	2150	2020	270	DN80	1 1/2"	3
EK3G-350	350000	407	1040	2250	2020	330	DN80	2"	3
EK3G-400	400000	466	1140	2400	2020	330	DN80	2"	3
EK3G-450	450000	525	1120	2600	2020	330	DN100	2"	3
EK3G-500	500000	581	1240	2600	2020	350	DN100	2"	3
EK3G-600	600000	698	1340	2750	2020	350	DN125	2"	3
EK3G-700	700000	814	1440	2850	2020	400	DN125	2"	3
EK3G-800	800000	930	1540	2950	2020	400	DN125	2"	3
EK3G-900	900000	1048	1640	3050	2020	450	DN125	2"	3
EK3G-1000	1000000	1164	1740	3150	2020	450	DN125	2"	3



Aprinderea flăcării în cazan

Se umple complet cazonul cu combustibil. Închideți toate ușile și cea de jos. Puneți întreruptorul general pe 1 (pornit). Puneți întreruptorul automat pe 1. Rotiți rozeta termostatului în poziția dorita pentru temperaturi cuprinse între 40 și 80 °C. Cand temperatura s-a ridicat peste 40 °C, treceti comutatorul automatic pe pozitia 0.

Termostatul pompei se recomandă să se mențină pe poziția 30 °C. Viteza de combustie poate fi variată din rozeta termostatului ventilator.

La nevoie se poate alimenta suplimentar cazonul, cenușa se poate scoate și la o săptămână de funcționare. Menținerea cazonului în permanență cald duce la economie de combustibil.

Curățare și întreținere

Se face ușor pentru acest tip de cazon. Înainte de încărcarea cu combustibil, scuturați de 2 -3 ori grătarul de ardere.

Deschideți ușă superioară și curățați tuburile de fum cu ajutorul periei din dotarea cazonului. Curățați calamina de pe tuburile de fum umed. După curățare închideți ușă etanș pentru a nu permite fumului să iasă. Curațați praful de pe rotorul ventilatorului. Se recomandă să nu depozitați cărbune sau saci în apropierea clapetei ventilatorului. Periodic, în timpul funcționării, ridicați clapeta ventilatorului și verificați starea de funcționare a acestuia. Dacă este murdar, la urmatoarea oprire a cazonului, demontați ventilatorul și curățați-l.

Deschideți ușă inferioară a cazonului și curățați drumul de fum.

Se vor curăța țevile de fum odată pe săptămână, tuburile umede de fum, o dată pe lună, iar căminul de fum, odată pe an.

Uneți balamalele ușilor odată pe lună.

Funcționare defectuoasă, cauze și remedieri

Defect	Cauză	Remediere
Ventilatorul nu funcționează	Nu este alimentat electric. Conexiunea electrică defectuoasă. Siguranta ventilatorului arsă. Dimmer-ul (controlul vitezei aerului) este închis. Siguranta dimmer-ului este arsă.	Verificați alimentarea cu electricitate. Verificați conexiunile electrice ale ventilatorului. Verificați siguranțele electrice. Reglați termostatul ventilatorului la 45 °C. Deschideți dimmer-ul.

Temperatura apei în cazan crește constant	Pompa de circulație nu funcționează sau instalația nu este bine aerisită. Clapeta ventilatorului este deschisă. Ușa inferioară a cazanului este deschisă. Nu există alimentare cu energie electrică.	Verificați pompa de circulație, aerisiți instalația. Verificați și completați dacă este necesar apa în instalație. Verificați poziția clapetei ventilatorului. Închideți ușa cazanului. Verificați alimentarea electrică.
Radiatoarele instalației nu se încălzesc	Pompa de circulație nu funcționează sau nu poate face față. Instalația nu este aerisită sau echilibrată. Robinetii de separare ai cazanului nu sunt deschiși.	Verificați pompa de circulație, aerisiți instalația. Deschideți robinetii. Echilibrați instalația.
Ventilatorul funcționează, dar cazanul nu furnizează caldura necesară	Sensul de invârtire a ventilatorului poate fi grașit. Clapeta ventilatorului poate fi blocată. Cazanul este murdar. Pompa de circulație poate fi pe turație prea mare.	Verificați montajul și conexiunile electrice ale ventilatorului. Verificați funcționarea clapetei ventilatorului. Curătați cazanul. Verificați pompa de circulație.
Dificultăți în aprindere. Consum mare de combustibil. Încălzire insuficientă	Combustibil de calitate inferioară. Tirajul coșului de fum prea mic. Dimmer-ul nu funcționează.	Schimbă combustibilul. Verifică funcționarea ventilatorului și tirajul la coș. Verifică dimmer-ul.
Formare excesivă de gudron în cazan	Tiraj la coș insuficient. Combustibil prost. Cazanul funcționează la temperatură joasă. Dimmer-ul este închis.	Verifică tirajul. Schimbă combustibilul. Mărește temperatura în cazan, returnul trebuie să fie la min. 60 °C. Verifică dimmer-ul.
Rămâne combustibil neîncins	Temperatura fixată pentru termostatul pompei este prea mare.	Fixați termostatul de control al pompei la 30 °C sau mai jos. Curătați cenușa din cazan.

Funcțiile panoului de control electronic

Panoul de control electronic este bazat pe funcționarea unui procesor care controlează permanent viteza ventilatorului, optimizează arderea și aduce economie de combustibil.

Temperatura de lucru a cardului electronic este de 0-40 °C, și condiții de umiditate normală.





Diagrama de conectare a panoului electronic



Utilizare Panou de Control Electronic

Aprindeți focul în cazan după ce acesta a fost încărcat cu combustibil. Verificați să fie închise etanș toate ușile cazanului.

Apăsați tasta ON.

Ajustați reglajul temperaturii în cazan de la tastele + și - .

Parametrii de funcționare ai pompei de circulație sunt setați automat.

Când s-a terminat de ars tot combustibilul, sistemul se închide automat.

Când s-a terminat arderea, pe panou este afișat YBT. Trebuie să apăsați butonul OFF și tasta - împreună cu tasta de INCARCARE COMBUSTIBIL.

Când se afișează AnS, Sen, Ybt, trebuie apăsați din nou împreună tastele OFF și - .

În cazul afișării Ans (alertă supratemperatura), trebuie să așteptați răcirea cazanului apoi să resetați.